



ENGLISH	FRENCH	SPANISH
AGITATE	AGITER	AGITADO
BLEACH	BLANCHIMENT	BLANQUEO
BYPASS	DÉRIVATION	PUENTE
DRAIN	VIDENT	DRENADO
EXTRA RINSE	RINCAGE DE PLUS	ENJUAGUE ADICIONAL
FILL	REPLISSAGE	LLENADO
HIGH	HAUT	ALTO
INT AGITATE	AGITER INTERMITTENT	INTERMITENTE AGITE
LO	LENT	BAJO
MED	MED	MEDIA
MOTOR	MOTEUR	MOTOR
NORMAL	NORMALE	NORMAL
PERMANENT PRESS	SYNTHETIQUES	PERMANENT PRESS

ENGLISH	FRENCH	SPANISH
RINSE	RINCAGE	ENJUAGUE
SOAK	IMBIBERT	REMOJO
SPIN	ESSORAGE	CENTRIFUGADO
SPRAY	CICLAGE	ROCIADO
WASH	LAVAGE	COLADA
PREWASH	PRE LAVAGE	PRELAVADO
1/2 TUB DRAIN	1/2 COVETTE VID	DRENADO DE LA TINA 1/2
FAB. SOFTNER	RAMOLLISSANT DE TISSU	SUAVIZADOR DE LA TELA
DETERGENT	DETERGENT	DETERGENTE
OFF	ARRET	APAGADO
COOL DOWN	REFROIDISSEZ	ENFRIADO
DRY AGITATE	SECHER AGITER	SECO AGITADO
ULTRA CLEAN	ULTRA PROPRE	ULTRA LIMPIO

KEY
 □ CONTACT OPEN ON CHART
 ■ CONTACT CLOSED ON CHART
 ○ DIAL-IN LOCATION
 ### OFF OR AUTO (FILL)



LEGEND / LEGENDE / LEYENDA

- TIMER SWITCH
COMMUTEUR DE LA MINUTERIE
INTERRUPTOR DEL TEMPORIZADOR
- INT. COMP CONNECTION
CONNEXION INTERNE DE COMPOSANT
CONEXION INTERNA DEL COMPONENTE
- HARNESS WIRING
CABLAGE
CABLEADO DEL ARNES
- HARNESS CONNECTION
CONNEXION DE
CONNEXION DU CABLAGE
- TERMINAL CONNECTION
BROCHE DE CONNEXION
CONEXION TERMINAL
- WASH RINSE / RINCAGE DE LAVAGE
/ ENJUAGUE DEL LAVADO

- DRIVE MOTOR / MOTEUR / MOTOR DE ACCIONAMIENTO
- L LOW / BASSE / BAJA
M MEDIUM / MOYENNE / MEDIA
H HIGH / HAUTE / ALTA
S START / DEMARRENT / ARRANQUE
- HOT VALVE
ELECTROVANNE EAU CHAUDE
VALVULA DE AGUA CALIENTE
- C COLD VALVE
ELECTROVANNE EAU FROIDE
VALVULA DE AGUA FRIA

- WATER LEVEL SWITCH
SELECTEUR DE NIVEAU D'EAU
INTERRUPTOR DEL NIVEL DE AGUA
- FULL / PLEIN / LLENO
- EMPTY / VIDE / VACIO
- LID SWITCH
CONTACTEUR DU COUVERCLE
INTERRUPTOR DE LA TAPA
- TIMER MOTOR
MOTEUR DE MINUTERIE
MOTOR DEL TEMPORIZADOR
- CENTRIFUGAL SWITCH
CONTACTEUR ESSORAGE
INTERRUPTOR CENTRIFUGO


- CABINET GROUND
MASSE CAISSE
CONNEXION A TIERRA
DEL GABINETE
- CAPACITOR / CONDENSATEUR /
CONDENSADOR
- BLEACH DISPENSE CIRCUIT
NOT USED ALL MODELS

- L'AGENT DE BLANCHIMENT
DISTRIBUE LE CIRCUIT
NON UTILISE TOUS LES MODELS
- EL BLANQUEO DISPENSA
EL CIRCUITO NO USADO
TODOS LOS MODELOS

- TSC TEMPERATURE SWITCH CHART
TABLEAU-SELECTEUR DE
TEMPERATURE
CUADRO DEL INTERRUPTOR
DE TEMPERATURA

TIMER KNOB PUSH OFF ALL TIMER SWITCHES OPEN
BOUTON DE LA MINUTERIE ENFONCE (ARRET)-TOUS LES
AUTRES COMMUTEURS DE LA MINUTERIE OUVERTS
PERILLA DEL TEMPORIZADOR OPRIMIDA (APAGADO)-TODOS
LOS INTERRUPTORES DEL TEMPORIZADOR ABIERTOS

PART No. PIECE No. PIEZA No.	REV. REV. REV.
W10159011	B



MANUFACTURADO BAJO UNA O MAS DE
LAS SIGUIENTES PATENTES MEXICANAS:
159840, 159983, 161744, 163722, 164305,
164407, 165938, 165992, 170227, 174138,
174425, 174482, 177764, 177766, 181185,
182183, 182396, 182632, 187728, 189682,
189746, 192502, 192503, 198393, 199444,
205519, 211042

MANUFACTURED UNDER ONE OR MORE OF THE FOLLOWING US PATENTS:
4545947, 4555919, 4566295, 4572596, 4618193, 4624117, 4643350,
4646545, 4658844, 4658847, 4692987, 4693095, 4697295, 4700554,
4709951, 4715401, 4719709, 4754622, 4755020, 4774822, 4779481,
4782544, 4784666, 4785843, 4793820, 4807452, 4809524, 4835991,
4834559, 4856303, 4870988, 4888965, 4894665, 4891959, 4910979,
4946735, 4947576, 4969341, 4971354, 4977394, 4980953, 4987623,
5000016, 5031427, 5033277, 5074003, 5075613, 5113542, 5138624,
5130586, 5154071, 5166588, 5167722, 5172573, 5171659, 5191667,
5191668, 5191669, 5193361, 5199127, 5199281, 5200684, 5205141,
5219370, 5233718, 5249441, 5255844, 5257901, 5259271, 5269160,
1228410, 1233039, 1233658, 1265557,
5345793, 5359744, 5371315, 5460010, 5493745, 5504955, 5507053,
5515595, 5582039, 5582199, 5651270, 5671494, 5765404, 5784002,
5791761, 5839100, 5857942, 5873655, 5879602, 5883490, 5884946,
6065771, 6070282, 6105403, 6115863, 6125490, 6185774, 6212722,
6272013, 6272014, 6289666, 6347645, 6362563, 6393872, 6430911,
6505370, 6597144, 6604298, 6685241, 6732447, 6784673, 6818255,
6840068, 6846790, 6860032, 6863197, 6900166, 6964360, 6966204,
6973740, 6973915, 7009865, 7009864, 7097667, 0310263, 0375396,
0381140, 0423740, 0426686, 0456572, 0459844, 0463631, 0465308,
0474586, 0493453, 0518250, 0502577, 0514756, 0521196, 0525995,
0524001, 0527853

FABRIQUE SOUS UN OU PLUSIEURS
DES BREVETS CANADIENS SUIVANTS:
1287338, 1288966, 1288988, 1301469,
1306867, 1313710, 2019915, 2022068,
2043393, 2056969, 2086151, 076618

OPTION SWITCH CHART 3950356
DIAGRAMME DE COMMUTEUR D'OPTION
CARTA DEL INTERRUPTOR DE LA OPCION

EXTRA RINSE SUPPLEMENTAIR RINCAGE ADICIONAL ACLARACION	BUZZER VIBREUR SEÑAL SONORA	P1 P2 P3		
		P1	P2	P3
1 OFF ARRET DE	OFF ARRET DE		X	
2 ON SUR EN	OFF ARRET DE			X
3 OFF ARRET DE	ON SUR EN	X	X	
4 ON SUR EN	ON SUR EN	X		X

CYCLE	MOTOR SPEED		CLOSED SWITCHES							
	AGITATE	SPIN	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
HAND WASH	LO	LO	X				X		X	X
DELICATE	LO	LO	X				X		X	X
CASUAL	HI	LO	X					X	X	
NORMAL	HI	HI		X				X	X	
ULTRA CLEAN	HI	HI		X	X			X	X	

CYCLE	DELAY PATTERN	PIN 4	PIN 5
ULTRA CLEAN	40 ON 180 OFF	X	X
NORMAL/CASUAL	40 ON 80 OFF	X	
DELICATE/HANDWASH	NO DELAY		

POS.	WASH	RINSE
1	COLD	COLD
2	62°	COLD
3	78°	COLD
4	105°	COLD

POS.	WASH	RINSE
1	WARM	70°
2	HOT	WARM
3	WARM	COLD
4	COLD	COLD
5	93°	COLD
6	70°	COLD
7	93°	70°

POS.	WASH	RINSE
1	HOT	COLD
2	COLD	COLD
3	WARM	75°
4	100°	COLD
5	75°	WARM